



La feuille de lessive est une forme moderne et pratique de produit pour la lessive. Elle se présente sous la forme d'une fine feuille de matériau soluble, pré-dosée avec la quantité nécessaire de détergent pour une seule charge de lessive.

Les utilisateurs peuvent simplement jeter la feuille directement dans le tambour de la machine à laver, où elle se dissout complètement au contact de l'eau, libérant ainsi le détergent pour nettoyer les vêtements.



Les feuilles de lessive sont une alternative légère et compacte aux détergents liquides ou en poudre, offrant une solution pratique pour la lessive tout en réduisant les déchets d'emballage plastique.



www.superiorsany.com





CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- À base de plantes
- Zéro gaspillage
- Pas de gâchis
- Facilement biodégradable (OCDE 301B)
- Ingrédients hypoallergéniques
- Pour machines standards et HE
- 100 % soluble
- Sans phosphate, sans azurant optique, sans agent de blanchiment
- Emballage recyclable et biodégradable sans plastique
- Empreinte de transport en commun à faible émission de carbone
- Aucun test sur les animaux
- Aucun sous-produit animal

Mode d'emploi pour machine à chargement par le haut



Remplir la laveuse



Diviser la feuille



Placer la feuille sur les vêtements et sous le jet d'eau



Démarrer le cycle de lavage

Mode d'emploi pour machine à chargement frontal



Diviser la feuille



Placer la feuille dans la laveuse



Remplir la laveuse



Démarrer le cycle de lavage